

# STONE Art™

## ITM./ART. 105846 Fontaine de Sienne

### Des questions, des problèmes, des pièces manquantes ?

Avant de retourner le tout au détaillant, téléphoner à notre service à la clientèle au 866-728-6187 de 9 h à 17 h du lundi au vendredi. Courriel [customerservice@srg-usa.com](mailto:customerservice@srg-usa.com)

### LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'ASSEMBLER.

Déballer toutes les pièces de la boîte et vérifiez qu'il ne manque pas de pièces et qu'il n'y en a pas d'endommagées. Si c'est le cas, n'essayez pas d'assembler le produit. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir la (les) pièces de remplacement.

#### Contenu de la boîte


Haut de la fontaine	1 pièce
Base	1 pièce
Tube de plastique	1 pièce
Pompe	1 pièce
Transformateur	1 pièce
Câble d'ampoules	1 ens. de 2
Couvercle	1 pièce

#### Pièces de remplacement (non incluses)

Ampoule : MR-11 type halogène bulb,  
12 volts, 10 watts maximum  
Pompe : n° PT-505  
Transformateur : n° YFOU 120 2000A

Communiquez avec le Service à la clientèle s'il manque des pièces.

Si le haut ou la base de la fontaine est endommagée, il faut retourner l'ensemble ou l'échanger chez le détaillant.



**N.-B. : L'illustration n'est pas à l'échelle.** Des modifications techniques ou de conception peuvent avoir été faites au produit pour l'améliorer.

## **IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ**

Des précautions de base, dont les suivantes, doivent toujours être suivies quand on utilise un produit électrique:

### **1. LIRE ET SUIVRE TOUTES LES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ.**

2. Lire et suivre toutes les directives qui sont sur le produit ou qui sont fournies avec lui.
3. Dans le cas d'une unité connectée par cordon ou avec fiche, ne pas utiliser de cordon de rallonge.
4. Se reporter au Code national d'électricité ANSI/NFPA 70, en particulier pour l'installation du câblage et pour les distances concernant les conducteurs d'alimentation et d'éclairage.
5. Le travail d'installation et de câblage électrique doit être fait par une ou des personnes qualifiées selon les exigences de tous les codes et normes applicables, dont celles de la classification des bâtiments pour la résistance au feu.
6. Ne pas installer la fontaine à moins de 3,05 m ou 10 pi d'une piscine ou d'un spa. Si, cependant, la pompe est connectée à un disjoncteur de fuite de terre, la fontaine peut être installée à plus de 1,52 m ou 5 pi d'une piscine ou d'un spa.
7. Ne pas utiliser dans une chambre de bain s'il s'agit d'une unité connectée par cordon ou avec fiche.
8. Dans le cas d'une unité connectée par cordon ou avec fiche :  
ATTENTION : risque de choc électrique. Si l'appareil est utilisé à l'extérieur, ne le brancher qu'à un réceptacle couvert et étanche de classe A avec disjoncteur de fuite à la terre. S'il n'y a pas de tel réceptacle, communiquer avec un électricien qualifié pour qu'il en installe un correctement.  
Vérifiez que l'unité et son cordon n'interfèrent pas avec la fermeture complète du couvercle.
9. Dans le cas d'une unité connectée de manière permanente :  
ATTENTION : risque de choc électrique. Si employé à l'extérieur, n'installer que sur un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre de Classe A.
10. ATTENTION : danger d'incendie. L'installation implique l'utilisation de méthodes de câblage spéciales pour passer le filage dans une structure construite. Consulter un électricien qualifié.
11. Dans le cas d'une unité destinée à être installée à une hauteur supérieure à 0,3 m ou 1 pi de la surface du sol.  
ATTENTION : risque de choc électrique. Installer l'unité à une hauteur plus élevée que 0,3 m/1 pi de la surface du sol.

**GARDER CES DIRECTIVES** – Ce manuel contient d'importantes directives touchant la sécurité et le fonctionnement des équipements électriques.

## **! AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS ADDITIONNELS**

- Cette fontaine est conçue et destinée pour un usage extérieur.
- Assurez-vous d'utiliser la source d'alimentation appropriée telle qu'indiquée.
- Ne pas dépasser le voltage indiqué sur la pompe et/ou le transformateur.
- Gardez le cordon éloigné des températures élevées, des sources de chaleur et des pointes ou bords acérés pour éviter de l'endommager, ce qui pourrait causer un risque électrique.
- Dans le cas des prises à trois broches du type avec mise à la terre, ne pas enlever la broche de mise à la terre de la fiche du cordon d'alimentation.
- Vérifiez tous les cordons d'alimentation avant de les installer, de les utiliser ou de les réparer.
- Remplacez la pompe entière ou le transformateur s'il l'on détecte un dommage.
- La pompe incluse ne devrait être utilisée qu'avec une fontaine portable et autonome qui n'excède pas 1,52 m (5 pi) en tous sens.
- Toujours débrancher la pompe et/ou le transformateur de la source d'alimentation avant de faire l'entretien/réparation de la pompe, des lampes(s'il en est) ou de la fontaine.
- Ne pas soulever la pompe ou son transformateur par le cordon d'alimentation.
- Ne laissez pas la pompe tourner à vide. La pompe doit être complètement immergée pour bien fonctionner et se refroidir.
- Ne pas pomper de liquides chauds.
- La pompe est destinée à n'être utilisée qu'avec de l'eau.
- Faire fonctionner la fontaine avec de l'eau fraîche seulement. Éviter l'eau fortement chlorée ou celle dont le pH est élevé.
- Ne pas laisser la fontaine fonctionner sans surveillance pendant de longues périodes.
- Si elle en est équipée, vérifier que toutes les douilles de lampe ont une ampoule.
- Ne penchez pas la fontaine pour la vider de son eau. Utiliser une pompe à main ou un petit seau.
- Cet article n'est pas un jouet! Veuillez le garder à l'écart des enfants et des animaux domestiques.
- Les anneaux de fer de l'urne n'ont qu'un usage décoratif. Ne pas tirer sur l'urne ou la déplacer par ces anneaux.




**N.-B. :** les fontaines peuvent présenter de légères variations de texture, de fini et d'apparence. Certains produits et finis sont intentionnellement vieilliss et usés pour accroître la beauté de l'article et rendre chaque fontaine vraiment unique.

## DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

Temps d'assemblage : environ 15 minutes


Assembler la fontaine là où vous voulez l'utiliser. Ne pas la déplacer avec son eau.

1. Mettre la base de la fontaine sur une surface plane et de niveau pour l'assemblage et l'installation. Poser les ampoules submersibles dans les douilles du fond du bassin. Enfoncer délicatement le cordon d'alimentation dans le serre-cordon. Placer le cordon de la pompe et celui des ampoules dans la fente à cette fin, sous la base.
2. Insérer le tube de plastique dans le trou central du bassin de la fontaine. Reliez ensuite le tube d'alimentation en eau qui se trouve sous la base au tube de sortie de la pompe. Vérifiez que la pompe est posée à plat, sa sortie pointant vers le haut du logement. Le débit de la pompe devrait être réglé à la position maximum (+). Fixez maintenant le haut de la fontaine au bassin en alignant la flèche du dessus du bassin sur celle qui se trouve sous le haut de la fontaine. Descendez le haut de la fontaine au dessus du tube de plastique et sur lui. Fixez le couvercle au logement de la pompe.
3. Remplir la base d'eau propre. Ne pas dépasser la ligne de niveau qui se trouve sur la paroi interne de la base.
4. Branchez le cordon des ampoules au transformateur et branchez ensuite la fiche du transformateur et celle de la pompe à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre. Ouvrir l'alimentation électrique et l'eau commencera à jaillir de la fontaine. Parce que la surface du haut de la fontaine est sèche, des éclaboussures peuvent se produire quand on démarrera l'unité pour la première fois. Si c'est le cas, passer le doigt autour du haut de la fontaine pour humecter toute la surface et former une pellicule sur laquelle coulera l'eau.
5. Si applicable, ajuster le débit de la pompe au niveau voulu. Se rappeler de toujours débrancher la pompe de sa source d'alimentation en électricité avant de l'ajuster ou de procéder à l'ajustement des ampoules.



## SOINS ET ENTRETIEN


1. Garder l'eau et la fontaines propres. Nettoyer régulièrement la fontaine pour empêcher la formation de dépôts minéraux et une contamination qui pourrait bloquer la pompe.
2. Utiliser si possible un préfiltre pour votre pompe.  
Selon l'environnement dans lequel elle fonctionne, il se peut qu'il faille nettoyer régulièrement la pompe. Nettoyer la pompe quand elle est de toute évidence souillée ou quand son rendement décroît visiblement.  
**Une pompe qui n'est pas nettoyée peut surchauffer.**
3. Toujours débrancher la pompe de sa source d'électricité avant de la nettoyer.
4. Démontez la pompe en enlevant le filtre et le manchon de raccordement.
5. Enlever l'assemblage de pompe à palettes en tirant doucement sur celles-ci. Utiliser un linge ou une brosse douce pour nettoyer la section intérieure où se trouvait l'assemblage de pompe. Nettoyer le filtre, le manchon de raccordement et la pompe à palettes dans de l'eau chaude et savonneuse. Assemblez de nouveau la pompe et vérifiez qu'elle fonctionne bien.
6. Vérifiez régulièrement le niveau d'eau. La pompe doit être complètement submergée pendant qu'elle fonctionne.
7. Pour éviter des dommages au plancher ou aux surfaces avoisinant la piscine, vérifier régulièrement s'il y a des fuites ou des éclaboussures excessives après l'installation initiale.
8. Mettre la fontaine dans un endroit qui ne sera pas endommagé s'il entre en contact avec des liquides.
9. Si la fontaine n'est pas utilisée pendant une longue période de temps, débranchez-la et videz-en toute l'eau. Ne pas pencher la fontaine pour en vider l'eau.  
Utiliser une pompe à main ou un petit seau.
10. On ne devrait pas faire fonctionner la fontaine par moins de 5° Celsius / 41° Fahrenheit. On prévient ainsi des dommages causés par le froid. Si la fontaine est remise à l'extérieur sous le point de congélation, débrancher l'alimentation électrique, vider toute l'eau de la fontaine s'assurer que cette dernière est complètement séchée.



### **Directives de remplacement des ampoules :**

1. Si une ampoule décorative est brûlée, débranchez le transformateur et laissez l'ampoule refroidir complètement - quelques minutes – avant de la manipuler.
2. Enlever le couvercle de plastique de la lampe en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Enlever la lentille de protection transparente.
3. Retirer l'ampoule de la douille et la remplacer par une neuve (non comprise).

Remplacement de l'ampoule halogène de grande intensité :  
ampoule halogène de type MR de 12 V et 10 W max.



### **DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES CONCERNANT LE RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE**



Avertissement – Une lampe allumée devient vite CHAUDE. Ne pas toucher à la lentille ou au couvercle quand ils sont chauds. Débrancher et laisser la lampe refroidir avant de lui toucher. Garder la lampe à l'écart de ce qui est inflammable. Ne jamais toucher à l'ampoule. Utiliser un linge humide. L'huile de la peau peut endommager l'ampoule. Ne pas faire fonctionner la lampe sans ampoule ou si le couvercle est perdu ou endommagé.

### **Guide de diagnostic de pannes :**

Si la pompe fonctionne, mais que l'eau ne coule pas...

1. Vérifiez que la pompe est entièrement submergée.
2. Vérifiez que le tube d'alimentation n'est pas tortillé ou plié. Corriger.

Si la pompe fonctionne, que l'eau ne coule pas, que la pompe est entièrement submergée et que le tube d'alimentation n'est ni tortillé, ni plié...

1. Débrancher la pompe de sa source d'alimentation en électricité.
2. Débrancher le tube d'alimentation de la sortie de la pompe.
3. Vérifier s'il y a obstruction ou trou et nettoyer l'intérieur et l'extérieur du tube, si nécessaire.
4. Vérifier s'il y a obstruction et nettoyer les orifices d'aspiration et de sortie, si nécessaire.
5. Remettre la pompe dans la sortie d'eau et la rebrancher à sa source d'alimentation électrique.
6. Une fois que l'eau a recommencé à couler de la pompe, rebrancher le tube d'alimentation à la sortie de la pompe.